

目次

Ethernet Port の割り当て 3

Ethernet Port の割り当て

MA-E3xx には 2Gigabit Ethernet が 0,1 の2系統用意されています。
各ポートへの Firewalld Zone とネットワークの割り当ては下記のようになっています。

ETHER Port	Zone	Network	Note
0	trusted	192.168.253.253/24	
1	external	192.168.254.254/24	

interfaces

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.253.253
    netmask 255.255.255.0
# gateway 192.168.253.5
# dns-nameservers 192.168.253.5
# bridge_ports eth0
# bridge_stp off

#iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.254.254
    netmask 255.255.255.0
```

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:ethernet_default:start

Last update: **2018/12/26 16:21**

