

# 目次

ブートデバイスの選択 ..... 3



# ブートデバイスの選択

MA-E4xx には、ブートモード(rootfs 選択) を設定するための 4極 DIPSW があります。



左から 1,2,3,4 となっており、下側に倒すと **“ON”**、上側に倒すと **“OFF”** となります。それぞれの組み合わせにより、下記の設定となります。

| DIPSW     |           |     |   | 設定                       |            |
|-----------|-----------|-----|---|--------------------------|------------|
| 1         | 2         | 3   | 4 | ブートモード(rootfs選択)         | Filesystem |
| OFF       | OFF       | OFF | - | NAND Flash               | squashfs   |
| <b>ON</b> | OFF       | OFF | - |                          |            |
| OFF       | <b>ON</b> | OFF | - | /dev/sda1 (内蔵 mSATA SSD) | ext4       |
| <b>ON</b> | <b>ON</b> | OFF | - | /dev/mmcbk0p1 (SDcard)   | ext4       |

From: <https://macaron.live-on.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link: [https://macaron.live-on.net/doku.php?id=mae4xx\\_ope:select\\_boot\\_device:start](https://macaron.live-on.net/doku.php?id=mae4xx_ope:select_boot_device:start)

Last update: 2018/03/15 10:00

