

目次

無線モジュール RS9116 の動作モード選択	3
動作モードの選択	3

無線モジュール RS9116 の動作モード選択

MA-S1xx/LW には RS9116 という無線モジュールが搭載されています。
現時点では複数の規格の無線を同時に安定して利用することができないという制限があるため、どの規格を使用するかを選択するスクリプトを用意しています。

動作モードの選択

`rs9116_mode` というスクリプトで動作モードの選択を行います。

```
root@gemini:~# rs9116_mode
RS9116 mode switcher
usage:
rs9116_mode <mode>
mode: wifi, bluetooth, ble
```

動作モードを切り替えた後、機器を再起動することで変更が反映されます。

※ v5.2.0 より [WebUI Wireless Combo Module 設定](#) ページでも設定できます。

From:
<https://www.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://www.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:rs9116_select_mode:start

Last update: 2024/05/23 13:59

