

目次

Ethernet の設定 3

Ethernet の設定

netplan は使用せず、`/etc/network/interfaces` により設定します。
デフォルト設定は下記のようになっています。

interfaces

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.253.253
    netmask 255.255.255.0
#   gateway 192.168.253.5
#   dns-nameservers 192.168.253.5
#   bridge_ports eth0
#   bridge_stp off
#iface eth0 inet dhcp

#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#   wpa-ssid hogehoge-ap
#   wpa-psk hogehoge
```

From:

<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mas1xx_ope:setup_ethernet:start

Last update: **2020/08/25 09:44**

