

# 目次

- MA-E3xx シリーズ FAQ** ..... 3
- Software** ..... 3
- プログラムが起動しない ..... 3
- AI (Analog 入力)** ..... 3
- シングルエンド出力のセンサを接続したい ..... 3



# MA-E3xx シリーズ FAQ

## Software

### プログラムが起動しない

- Q. ほかの機器向けにコンパイルしたバイナリが動作しません。
- A. ABI が異なっていることが原因で、動作しない可能性が高いです。

MA-E3xx で採用している Ubuntu Linux は、ARM EABI hard-float のバイナリをサポートしています。  
参考: [ArmHardFloatPort - Debian Wiki](#)

## AI (Analog 入力)

### シングルエンド出力のセンサを接続したい

- Q. 入力が差動入力となってるが、シングルエンドの電圧が出力されるセンサを接続したい
- A. AIN(-) とアナログコモンを接続し、センサ側共通 GND と接続する

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_faq:start](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_faq:start)

Last update: **2014/09/09 17:06**

