


目次

Ethernet Port の割り当て 3

Ethernet Port の割り当て

MA-E4xx には 4 Gigabit Ethernet が 0 ~ 2 の 3 系統¹⁾用意されています。



各ポートへの Firewalld Zone とネットワークの割り当ては下記のようになっています。

ETHER Port	Zone	Network	Note
0	trusted	192.168.252.252/24	4ポートハブ
1	DMZ	192.168.253.253/24	
2	external	192.168.254.254/24	

interfaces

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.252.252
    netmask 255.255.255.0

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.253.253
    netmask 255.255.255.0

auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.254.254
    netmask 255.255.255.0
```

¹⁾

ETHER 3 の利用にはオプションの SFP モジュールが必要です

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae4xx_ope:nic_allocation:start

Last update: **2018/03/15 12:54**

